

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

DELTA® -FASSADE/DELTA® -FASSADE S Диффузионная мембрана для фасадов с открытыми щелями

Монтаж

- **DELTA® -FASSADE** - ветрозащитная и гидроизоляционная плёнка для вентилируемых фасадов с открытыми швами между наружной облицовкой шириной до **20 мм** (общая площадь открытых щелей не должна превышать **20%** от площади всего фасада). **DELTA® -FASSADE S** - плёнка для вентилируемых фасадов с открытыми швами между наружной облицовкой шириной до **50 мм** (общая площадь открытых щелей не должна превышать **40%** от площади всего фасада). Плёнки применяются в конструкциях с деревянными, керамическими, цементно-волокнистыми и металлическими фасадами.
- 2. Раскатайте рулон на стене горизонтально или вертикально чёрной стороной к улице. Для фиксации в зоне нахлёста используйте гвозди с широкой шляпкой. Окончательное крепление плёнки выполняйте прижимными брусками.
- 3. Следующий рулон уложите с нахлёстом 10 см и проклейте его односторонней лентой **DELTA® -FASSADE-BAND** или клеем **DELTA® -THAN**. Повреждения ремонтируйте этой же лентой. Плёнки с индексом **PLUS** имеют встроенные самоклеящиеся ленты по краю рулона.
- 4. Примыкание пленки к оконным и дверным проёмам выполняйте лентой **DELTA® -FASSADE-BAND** или клеем **DELTA® -THAN**. В качестве специального элемента можно применять уголок **DELTA® -FAS CORNER** из ЭПДМ-резины.
- 5. В качестве пароизоляции используйте плёнки **DELTA® -REFLEX** или **DELTA® -REFLEX PLUS**.

